Electronic la		UHF Desktop Reader Installation instruction	UHF Lecteur de table Notice d'installation	UHF Lector de I Procedimie conforme e	nesa ento de instalación con NOM-024 -SCFI-2013	<b>₽</b> ♠	US FR ES
			Product references				
ARC-W45 ARC-W45	5-G/U04-5AA1: 86 5-G/U04-5AA1M:	55 - 868 MHz 865.7 MHz Morocco 🧔	ARC-W55- ARC-W55- ARC-W55- ARC-W55- ARC-W55- ARC-W55-	G/U04-5AA1: 902 G/U04-5AA1AU: A G/U04-5AA1NZ: N G/U04-5AA1PE: P G/U04-5AA1PH: P	- 928 MHz ustria Iew Zealand eru 'hillippines	NI1148	X02
			Characteristics				
Cable outp	<u>ation</u> : USB ut: USB	2 0 cable – Length 1 50 m / 4 9	) ft – Connector type A				
	<u></u>	210 04.510 2011gen 100 1117 115	Driver installation				
Windows ≥ Windows a	<b>: 10</b> : utomatically det	ects the reader as a 'USB CON	MPOSITE DEVICE' and installs the c	Propietio de l'Polyholique done 1938 (CO Génier Premiere dayor Piete Data Professione de USE COM Hautisaux d'aplier - Monosit Det duyote : 100.19552. Vende aujote : 100.19552.	no) X In Edwards		
Windows < - Contact <u>s</u> - Connect t - Copy the	<b>10</b> : the driver is support@stid.com the reader to the 2 files in the dire	automatically installed with a m to obtain the 2 drivers files: a USB port COM of PC. actory: C:\Windows\INF.	a STid Software, if no STid software cdc.cat and fsl_ucwxp.inf.	are installed:			
Bidirection specificatio	nnal: by default, 1 on: Spec_Protoco	the reader is delivered in bidir le_SSCP_UHF_INDUS-Vx.x.	rectional SSCP mode. More details	about reader com	munication are available	e in the protocol	
Keyboard e	emulation: the r	eader can be used in keyboar	d emulation: wedge mode. See Co	nfiguring the read	der in Wedge mode.		
The read https://stid.	ders can .com/images/UV	be configured with <u>VedgeConfv110_setup.zip</u>	Configuring the reader in Wed STid -USB Wedge Conf	<b>je mode</b> iguration tool	available on d	lownload link:	
In this mod The reader	le the reader em is delivered with 1- 2-	ulates a keyboard and display the default parameters in bo Set the options needed (if dif Send the 'Keyboard emulatio	ys in the active window the charact old in the table. ferent than the defaults). n ON' command.	ers received from	n the serial link.		
	Command	Description	of the command		Options		
	Update	Put the con	werter in update mode.		The file firmware.bin is	supplied by STid.	
	Language (set	) Changes th	e keyboard layout.		<ul> <li>Français (AZERTY)</li> <li>English (QWERTY)</li> </ul>		
		Chooses wh	nether the alphabetical characters a	are displayed on	- Uppercase		

Type case (set)	Chooses whether the alphabetical characters are displayed on the screen in uppercase or lowercase.	<ul><li> Uppercase</li><li> Lowercase</li></ul>
Numlock (set)	Chooses which numerical keys are used: those on the numerical keypad or those above the alphabetical keys.	<ul> <li>On (use numeric pad)</li> <li>Off (use keyboard nb)</li> </ul>
Info (get)	Shows the current configuration (version, baud rate, etc.).	
Timing (set)	Define the time between the sending of 2 characters.	between 20ms and 1s
Carriage Return (set)	Switches the carriage return off or on or on with release before key pressed.	- Off - <b>On</b> - On + Released
SOF (set)	Add the character " – " at the beginning of the frame.	- <b>Off</b> - On
EOF (set)	Add the character " . " at the end of the frame.	- <b>Off</b> - On
Reset to default	Set the reader to factory default.	
EPC Private key (set)	Set the user ID security reading mode.	<ul> <li>Plain</li> <li>Enciphered + value Private key</li> </ul>
Keyboard emulation (set)	Enables / disables keyboard emulation mode. When the reader is in Keyboard emulation ON, the only command accepted is Keyboard emulation OFF	- <b>Off (disable)</b> - On (enable)



General tolerance following ISO NFT 58-000 standard.

Electronic	UHF Desktop Reade Installation ins	r truction	UHF Lecteur de table Notice d'installation	UHF Lector de Procedim conforme	mesa iento de instalación e con NOM-024 -SCFI-2013	P,	US FR ES
			Références produits				
ARC-W4 ARC-W4	5-G/U04-5AA1 : 865 - 868 MHz 5-G/U04-5AA1M : 865.7 MHz Ma	roc 🗭	ARC-W55-G/L ARC-W55-G/L ARC-W55-G/L ARC-W55-G/L ARC-W55-G/L ARC-W55-G/L	J04-5AA1 : 90 J04-5AA1AU : J04-5AA1NZ : J04-5AA1PE : J04-5AA1PH :	2 - 928 MHz Australie Nouvelle Zélande Pérou Phillippines		
Communi	ication : USB		Caractéristiques				
<u>Sortie câb</u>	le : Câble USB 2.0 – Lor	ngueur 1,50 m – Conr	ecteur de type A				
Windows Windows	≥ 10 : détecte automatiquement le le	cteur comme un « U	Installation du pilote SB COMPOSITE DEVICE » et insta	alle le pilote.	Proprietas de: Pergebeliques dels (COMB) Global Premitivo du por PMMa Datala Evicementa - Recebera del 16 COMB	×	
Windows - Contact - Connect - Copier le	< 10 : le pilote est automatiquer er <u>support@stid.com</u> pour obter ter le lecteur sur un port COM d es 2 fichiers dans le répertoire :	ment installé avec ur hir les 2 fichiers drive u PC. C:\Windows\INF.	logiciel STid, si aucun logiciel ST rs : cdc.cat and fsl_ucwxp.inf. Communication	īd n'est insta	Merrows do kits : Nood New do kits : Nood Data Jula : 100:001 Springer States : Nood Nood Notice		
Bidirectio	nnel : Par défaut, le lecteur est	ivré en mode SSCP k	pidirectionnel. Pour plus d'inform	nations conce	ernant le dialogue avec le l	lecteur, veuillez con	isulter la
specificati Emulation	on au protocole : Spec_Protoco n clavier : Le lecteur peut être u	ie_SSCP_UHF_INDUS tilisé en émulation c	»-vx.x. avier : mode wedge. Voir Config	uration du le	cteur en mode Wedge.		
			Configuration du lecteur en mode V	Vedge			
Les lecte	eurs peuvent être configuré d.com/images/UWedgeConfv110	s avec l'outil de <u>)_setup.zip.</u>	configuration STid -USB We	edge dispor	nible sur le lien de t	téléchargement :	
Dans ce m Le lecteur	node, le lecteur émule un clavie est livré avec les paramètres pa 1. Définissez les 2. Envoyez la co	r et affiche dans la fe Ir défaut en gras dan 5 options nécessaires Immande «Keyboarc	nêtre active les caractères reçus s le tableau. (si différentes des valeurs par dé emulation ON »	de la liaison s faut).	érie.		
	Commande	Description de la	commande		Options		
	Update	Permet de p	basser le convertisseur e	en mode	Le fichier firmware.bin e	st fourni par STid.	
	language (set)	Permet de modifi	er la disposition du clavier		- Français (AZERTY)	'	
	Type case (set)	Permet de choisir	si les caractères alphabétiques s	ont affichés	English (QWERTY)     Uppercase     Loworcase		
	Numlock (set)	Permet de choisir pavé numérique	les touches numériques utilisée o ou celles au-dessus des	s : celles du s touches	- Lowercase		
	Info (get)	alphabétiques. Affiche la conf transmission. etc.)	guration actuelle (version, v	vitesse de		,	
	Timing (set)	Permet de définir	le temps entre l'envoi de 2 carac	tères.	de 20ms à 1s		
	Carriage Return (set)	Permet de désac avec le « relaché a	tiver ou activer le retour chariot vant appui touche ».	t ou activer	- Off - <b>On</b>		
	SOF (set)	Permet d'afficher	le caractère "– " en début de trar	ne.	- Off		
		Dermet d'afficher	le caractère " " en fin de trame		- On - <b>Off</b>		
		Permet da romati	re les paramètres par défaut		- On		
		Permet de définir	le mode de lecture de l'identifier		- Plain		
	EPC Private key (set)	Permet d'activer	/ désactiver le mode émulat	ion clavier	- Enciphered + value P	Private key	
	Keyboard emulation (set)	Lorsque le lecteu commande accep	r est en 'Keyboard emulation O otée est 'Keyboard emulation O	N', la seule PFF'.	<ul> <li>Off (disable)</li> <li>On (enable)</li> </ul>		
		1.09 in /	Dimensions 27,7 mm 3.15 in / 80	0,0 mm			
		mm l,701 / ni 224		)			

DEEE

Adhérent "DEEE Pro" Conformément aux dispositions du code de l'environnement (Sous-section 1, Paragraphe 1, art R 543-171 et suivant), STid finance la filière de collecte, de dépollution et de recyclage des DEEE mise en place par ESR-RECYLUM à laquelle STid a adhéré et à laquelle elle a transféré ses obligations réglementaires de Producteur. STid recommande aux détenteurs d'équipements usagés qui souhaitent s'en départir de les remettre à la filière DEEE en prenant contact avec ESR/RECYLUM afin de bénéficier des solutions sans frais supplémentaires de collecte et de recyclage de ces équipements usagés. Plus d'informations sur <u>www.recylum.fr</u>.



UHF Lecteur de table Notice d'installation UHF Lector de mesa Procedimiento de instalación conforme con *NOM-024 - SCFI-2013* 



## Referencias del producto

ARC-W45-G/U04-5AA1: 865 - 868 MHz

ARC-W45-G/U04-5AA1M: 865.7 MHz Marruecos

ARC-W55-G/U04-5AA1: 902 - 928 MHz ARC-W55-G/U04-5AA1AU: Australia ARC-W55-G/U04-5AA1NZ: Noueva Zelanda ARC-W55-G/U04-5AA1PE: Perù ARC-W55-G/U04-5AA1PH: Filipinas

Características

	Instalación del controlador
Salida de cable:	Cable USB 2.0 - Longitud 1,50 m - Conector tipo A
<u>comunicación:</u>	USB

Windows ≥ 10:

Windows 2 10: Windows detecta automáticamente el lector como un 'USB COMPOSITE DEVICE' e instala el controlador.

Windows < 10: el controlador se instala automáticamente con un software STid, si no hay ningún software STid instalado:

Póngase en contacto con <u>support@stid.com</u> para obtener los 2 archivos del controlador: cdc.cat y fsl\_ucwxp.inf.
 Conecte el lector al ordenador con el cable USB.

- Copie los 2 archivos en el directorio: C: \ Windows \ INF.

Comunicación

Bidireccional: De forma predeterminada, el lector se entrega en modo SSCP bidireccional. Más detalles sobre la comunicación con el lector está disponibles en la especificación del protocolo: Spec\_Protocole\_SSCP\_UHF\_INDUS-Vx.x.

Emulación de teclado: El lector se puede utilizar en emulación de teclado: modo WEDGE. Consulte Configuración del lector en modo WEDGE. Configuración de la lectora en modo WEDGE

Mos lectores pueden ser configurados con la herramienta STid -USB Wedge Configuration tool disponible en el enlace de descarga: https://stid.com/images/UWedgeConfv110\_setup.zip.

En este modo, el lector emula un teclado y muestra en la ventana activa los caracteres recibidos del enlace serial. El lector se entrega con los parámetros predeterminados en negrita en la tabla.

- Configure las opciones necesarias (si son diferentes a las predeterminadas).
  - 2- Envía el comando 'Keyboard emulation ON'.

Comando	Descripción del comando	Opciones
Update	Se utiliza para cambiar el convertidor al modo de reprogramación.	The file firmware.bin is supplied by STid.
Language (set)	Cambia la distribución del teclado.	<ul> <li>Français (AZERTY)</li> <li>English (QWERTY)</li> </ul>
Type case (set)	Elige si los caracteres alfabéticos se muestran en la pantalla en mayúsculas o minúsculas.	<ul><li> Uppercase</li><li> Lowercase</li></ul>
Numlock (set)	Elige qué teclas numéricas se utilizan: las del teclado numérico o las que están encima de las teclas alfabéticas.	<ul><li>On (use numeric pad)</li><li>Off (use keyboard nb)</li></ul>
Info (get)	Muestra la configuración actual (versión, velocidad en baudios, etc.).	
Timing (set)	Defina el tiempo entre el envío de 2 caracteres.	entre 20ms y 1s
Carriage Return (set)	Activa o desactiva el retorno del carro o activar con el "soltado antes de pulsar la tecla.	- Off - <b>On</b> - On + Released
SOF (set)	Agregue el carácter "-" al comienzo del cuadro.	- <b>Off</b> - On
EOF (set)	Agregue el carácter ". " al final del cuadro.	- <b>Off</b> - On
Reset to default	Configure el lector a los valores predeterminados de fábrica.	
EPC Private key (set)	Configure el modo de lectura de seguridad de ID de usuario.	<ul> <li>Plain</li> <li>Enciphered + value Private key</li> </ul>
Keyboard emulation (set)	Activa / desactiva el modo de emulación de teclado. Cuando el lector está activada la emulación de teclado, el único comando aceptado es la emulación de teclado desactivada.	- <b>Off (disable)</b> - On (enable)

## Dimensiones



Tolerancia general según la norma ISO NFT 58-000.





Error messages // Messages d'erreur // Error de mensajes						
<ul> <li>STId - USB Wedge Configuration tool</li> <li>USB Wedge Configuration tool</li> <li>Select COM port</li> <li>Command Parameter</li> <li>Update</li> <li>Configure</li> </ul>	Click onto select the COM port.	Cliquer surpour sélectionner le port COM.	Haga clic en para seleccionar el puerto COM.			
Avertissement   No response from equipement. Please check your connection.  OK	If bad connection with the reader.	Si mauvaise connexion avec le lecteur.	Si hay mala conexión con el lector.			
STI- USB Wedge Configuration tool USB Wedge Configuration tool Select COM port COM10 Command Parameter Update Configure	If connection is Ok the name of the COM port appears next to the button	Si la connexion est correcte le nom du port COM apparait à côté du bouton	Si la conexión es correcta, el nombre del puerto COM aparece junto al botón			
Avertissement S  Please remove all tags from the reader then click Ok to continue. Make sure you have opened a text editor before presenting your tags on the reader.  OK	When the command "Keyboard emulation ON" is sent then this warning message appears.	Quand la commande « Keyboard emulation ON » est envoyée alors ce message d'avertissement apparait.	Cuando se envía el comando "Keyboard emulation ON", aparece este mensaje de advertencia.			
Informations 🐼 Rec:ok OK	Indicates that the command has been taken into account.	Indique que la commande a été prise en compte.	Indica que se ha tenido en cuenta el pedido.			
Informations  Recummanaged command OK	If the reader is already on "keyboard emulation OFF" and the "Keyboard emulation OFF" command is sent, or if a command not supported by the ARC UHF reader is send.	Si le lecteur est déjà en émulation clavier OFF et que la command « Keyboard emulation OFF » est envoyée ou si une commande non supportée par le lecteur ARC-UHF est envoyée.	Si el lector ya está desactivado la emulación de teclado y se envía el comando "Keyboard emulation OFF" o si se envía un comando no admitido por el lector ARC-UHF			
Erreur S COM error OK	If a command is sent to the reader while it is in keyboard emulation. In this case the reader will only accept the "Keyboard emulation OFF" command.	Si une commande est envoyée au lecteur alors qu'il est en émulation clavier. Dans ce cas le lecteur n'acceptera que la commande « Keyboard emulation OFF ».	Si se envía un comando al lector mientras está en emulación de teclado. En este caso, el lector solo aceptará el comando " Keyboard emulation OFF".			
STid - USB Wedge Configuration tool   USB Wedge Configuration tool   Select COM port   Select COM port   Command   Parameter   EPC Private key (set)   I User ID security (EPC)   Plain   Enciphered   Private key definition (16 bytes)   Docococococococococococococococococococ	Enciphered mode: if the entered key is incorrect, the "AUTHENTICATION ERROR" indication will be displayed in the active window when a tag is presented to the reader.	Mode Enciphered : si la clé renseignée est incorrecte, l'indication « AUTHENTICATION ERROR » sera remontée dans la fenêtre active lors de la présentation d'un tag au lecteur.	Modo Enciphered: si la clave ingresada es incorrecta, la indicación "AUTHENTICATION ERROR " se mostrará en la ventana activa cuando se presente una etiqueta al lector.			