

# Fiche technique des modules Casar M, L et XL

## Fonctionnalités

La gamme Casar comprend 3 modules différents : Casar-M, Casar-L et Casar-XL pour répondre à tous vos besoins de stockage d'équipement, du PVE au TONFA.

## Caractéristiques du module

	CASAR- M	CASAR- L	CASAR- XL
<b>Dimensions extérieures (en mm)</b>	L 338 x H 390 x P 393	L 450 x H 390 x P 393	L 657 x H 392 x P 425
<b>Poids à vide (en kg)</b>	15	18	25
<b>Compartiments</b>	2 compartiments par module	2 compartiments par module	1 compartiment unique par module
<b>Réseau</b>	CAN, connecté au Logiciel de Gestion du registre		
<b>Ouverture</b>	Serrure par gâche électronique déclenchée au passage du badge		
<b>Ouverture de secours</b>	Mécanique (par clef sécurisée)		
<b>Fixation</b>	Le module <b>M</b> ou <b>L</b> est réversible pour assurer une ouverture à droite ou à gauche. La platine de fixation est fixée par rivet à l'étagère ou à l'armoire, et le module vient se raccorder à la platine		Le Module <b>XL</b> est un tiroir sur glissière. Le support métallique fait partie intégrante de sa structure. Il s'adapte au châssis d'étagères 3 positions.



Casar-M fermé et ouvert



Casar-L fermé et ouvert



Casar-XL\* fermé et ouvert

\* Le pied de départ ne fait pas parti du module.

## Caractéristiques des compartiments

	CASAR-M	CASAR-L	CASAR-XL
<b>Dimensions Intérieures (en mm)</b>	L 306 x H 172 x P 359	L 419 x H 172 x P 359	L 653 x H 392 x P 425
<b>Porte</b>	Avec ou Sans porte	Avec porte	Tiroir Avec porte fixe
<b>Eclairage</b>	Par LED, allumage à l'ouverture de la porte		sans
<b>Connexion</b>	1 prise USB-C Trou de passage pour rallonge électrique et câble Ethernet		sans
<b>Stockage</b>	Coffre principal multi équipement : <i>PSA, Révolver ou PIE, PVE lacrymo 75 à 500 ml,</i>  Option : mousse à emprunte	Coffre principal multi- équipement : <i>LBD, FLASBALL, PIE lacrymo 300 à 500 ml...</i>	Coffre principal multi- équipement : <i>TONFA, LBD, FLASBALL, PIE, lacrymo 300 à 500 ml...</i>



Casar-M, Casar-L et Casar-XL  
mis en situation