

## *Français*

### Pré requis :

- Un PC possédant *Windows98ME 2k, XP, Vista ou Seven* ® comme système d'exploitation.
- Une connexion USB.
- Une connexion Internet.

### Installation :

- Cliquer sur le lien : <http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm>
- Télécharger le driver approprié en fonction de votre système d'exploitation.
- Lancer l'installation du driver.
- Raccorder le lecteur au PC à l'aide du cordon USB fourni.
- Attendre quelques secondes que le PC reconnaisse le port USB.

---

## *English*

### Pre-requested:

- A computer with an operating system *Windows98ME 2k, XP or Seven* ®.
- An USB port.
- An Internet connection.

### Installation:

- Please, click on this url: <http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm>
- Download the driver according your operating system.
- Launch the installation.
- Connect the reader to the computer with the USB wire furnished.
- Waiting few seconds.